1

前言

感谢您选用海利普 LCP-C30/C31 智能操作面板。

LCP-C30/C31 智能操作面板是海利普新一代变频调速系统面板,LCP-C30 支持 A100 系列,SP110 系列,SJ110 系列,A150 系列等产品。LCP-C31 为 SK 空压机系列专用智能操作面板。LCP-C30/C31 智能操作面板具有操作简便,文本显示等特点。具有参数设置、状态监控、参数拷贝、程序下载、故障分析定位、USB 电脑连接、多语言显示,时间显示等功能。

◆本手册为LCP-C30/C31智能操作面板的用户手册,为确保能正确安装及操作智能操作面板,请在装机之前,详细 阅读本说明书。本公司致力于产品的不断完善,产品功能会不断升级,所提供资料如有变更,恕不另行通知。

目	录		
1	第一章	章 注意事项	3
1	1.1 🕏	安全注意事项	3
1	1.2 🖻	² 品收货注意事项	3
1	1.3 7	}储及搬运注意事项	3
1	1.4 🕏	安装注意事项	3
2	第二章	产品信息	4
	2.1.1	铭牌与型号	4
	2.1.2	尺寸说明	5
	2.1.3	面板组成	5
	2.1.4	界面显示介绍	6
	2.1.5	按键介绍	7
	2.1.6	状态指示灯	8
	2.1.7	规格	9
3	第三章	安装与配线	10
	3.1.1	面板安装方式	10
	3.1.2	LCP-C31/C30 与变频器的连接	11
	3.1.3	LCP-C31/C30 与 PC 的连接	12
4	第四章	功能与应用	13
	4.1.1	概述	13
	4.1.2	首次启动	13
	4.1.3	主页视图	14
	4.1.4	参数设置	15
	4.1.5	查看/编辑参数	16
	4.1.6	将参数添加到主页	18
	4.1.7	将参数添加到状态栏	18
	4.1.8	将参数添加到"Quick Menu"界面	18
	4.1.9	电机自学习	18
	4.1.10	状态监控	19
	4.1.11	时间设置	20
	4.1.12	参数拷贝与下载	21
5	附录 A	更多信息	24

1 第 一 章 注意事项

1.1.1 安全注意事项

本节主要就产品的确认、存储、搬运、安装等重要事项进行说明。

1.1.2 产品收货注意事项

请查看整机外表,产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏,请速与本公司或您的供货 商联系。

1.1.3 存储及搬运注意事项

请勿将面板存储/放置在阳光直射的场所、环境温度超过存储/放置温度条件的场所、相对湿度超过存储/ 放置湿度条件的场所、温差大、结露的场所、接近腐蚀性气体、可燃性气体的场所、尘土、灰尘、盐分及金属 粉尘较多的场所、有水、油及药品滴落的场所、振动或冲击可传递到主体的场所。

1.1.4 安装注意事项

- ◆ 请勿将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中。
- ◆ 请勿在易燃性气体及可燃物的附近使用本产品,否则会有引发火灾的危险。
- ◆ 请将本产品安装于能提供防火, 电气防护的安装柜内, 否则可能引发火灾。
- ◆ 请不要使产品内部进入异物, 否则可能会因内部元器件短路老化而导致故障与火灾。
- ◆ 请勿施加过大冲击,否则可能会导致故障。

2 第二章 产品信息

LCP-C30/C31 是海利普新一代变频调速系统面板,LCP-C30 支持 A100 系列,SP110 系列,SJ110 系列,A150 系列等产品。LCP-C31 为 SK 系列变频器专用智能操作面板。LCP-C30/C31 智能操作面板具有操作简便,文本显示等特点。具有参数设置、状态监控、参数拷贝、程序下载、故障分析定位、USB 电脑连接、多语言显示,时间显示等功能。

2.1.1 铭牌与型号



2.1.2 尺寸说明、



(单位: mm)

2.1.3 面板组成



海利普电子科技有限公司

● 显示屏

显示屏用来显示变频器的状态信息等内容

● USB 连接端子

USB 连接端子用于将 LCP-C30/C31通过 USB 线缆连接到 PC 进行数据交互。连接之后, LCP-C30/C31将被识别为一个U盘与PC进行数据通讯, 可以使用PC 对 LCP-C30/C31 进行文件操作。

● 按键

按键用于用户操作LCP-C30/C31智能面板。

● 指示灯

指示灯用于指示变频器当前状态。

● RJ45 连接端子

RJ45 连接端子用于将LCP-C30/C31 连接到变频器。

● 产品铭牌

产品铭牌包含产品型号和序列号。

2.1.4 界面显示介绍

操作面板显示如下所示:



界面显示说明

序号	显示内容	说明		
1	设备模式	模式+站号: Mode(Remote/Local)+A 号为 1.	ddress, 例如 R1 表示远程控制, 站	
	设备状态	图标	描述	
2		STP	停止	
		RUN	运行	

		ERR	故障	
3	输出频率	变 频 器 输 出 频 承		
4	输出电流	变频器输出电流		
5	内容区	显示该区域中试图的实际内容。 每个视图的内容各有不同,上述示例	为初始化视图。	
6	时钟	显示当前日期和时间。		

2.1.5 按键介绍

显示屏	→	
主菜单		快速菜单键
USB接口	Nain Quick S-Euro	特殊功能键
	Menu Menu	
电源指示灯		返回键
警告指示灯		上下左右移位键
故障指示灯		厂家信息键
确认键		
本地键	HAND OFF AUTO	远程键
	停止/复位键	

按键/ 接口	名称	功能
ţ [†] 7	USB接口	主要用于连接PC
Main Menu	主菜单键	可以打开主参数界面, 所有参数均可通过主参数界面进行查看。

海利普电子科技有限公司

Quick Menu	快速设置 键	可以打开快速设置界面, 用户可以将常用参数添加到快速设置界面便于快速操作。
S-Func	特殊功能 键	可以打开特殊功能界面, 特殊功能界面包含时间设置、拷贝参数、查看故障等功能。
	方向键	上下方向键可以用于选择菜单,滚动界面,调整参数值(比如设置时间,更改参数等)。左右键一般用于移位。
Enter	确认键	确认键用于操作确认或进入子界面等。
Back	返回键	返回键用于返回上层菜单。
Info	信息键	可以打开信息预留界面, 用户可以在该界面通过PC编辑预留LOGO或者联系方式等内容。
HAND	手动键	本地模式
OFF	停止/复 位键	点击该键可以停止变频器或者复位故障。
AUTO	自动键	远程/自动模式

2.1.6 状态指示灯

智能操作面板上有状态指示灯,可以显示当前是否存在故障或警告、当前模式等内容,具体含义如下:

指示灯名称	代表含义
Power	电源指示灯
Al.	警告指示灯

Error	故障指示灯
HAND	本地模式指示灯
OFF/RESET	停止模式指示灯
AUTO	远程模式指示灯

2.1.7 规格

序号	类别	工作
1	工作温度范围	-10~+50°C
2	存储温度范围	-30°C ~ +60°C
3	相对湿度	10%-90%(无凝露)
4	防护等级	IP20
5	外引距离	最长不超过15米
6	材料处置	整机材料均可回收,以保护环境,节约资源。 更详细的回收指导与 处理方法须遵守国际和当地法规。

3 第三章 安装与配线

3.1.1 面板安装方式



海利普电子科技有限公司

开孔尺寸			
型号	开孔尺寸		
LCP-C31/C30	119mm*65mm		

3.1.2 LCP-C31/C30 与变频器的连接

LCP-C31/C30 背部有 RJ45 连接端子,通过标准的网线连接到变频器。

连接示意图如下:



3.1.3 LCP-C31/C30 与 PC 的连接

面板上的 Mini USB 端子用于与 PC 连接,使用通用安卓数据线即可进行连接。 ① 打开 USB 连接端子的盖子;



② 插入安卓手机 USB 数据线,连接至 PC。

③ USB 数据线连接至 PC 后, 面板会被识别成一个 U 盘。

④ 打开 U 盘,即可与 PC 工具进行交互。

4 第四章 功能与应用

4.1.1 概述



此图为 LCP-C30/C31 功能说明,带*功能为 LCP-C31 专属功能或者暂未开放的功能。

4.1.2 首次启动

LCP-C30/C31 面板首次启动界面如下所示:

变频器首次上电时,进入启动界面,启动界面可以通过 PC 在 Logo 文件夹中进行设置,修改。用户可以将需要显示 海利普电子科技有限公司

的启动图片放入 Logo 文件夹,来实现自定义启动界面。



默认启动界面显示 holip logo 及"欢迎使用海利普变频器"

语言选择

3 秒后 (或点击 ENTER 键),转到语言选择界面,被选定的选项反白显示,通过上下键进行移位,通过 ENTER 键选择 语言,进入主页面。(备注:语言也可通过参数 COO.01 进行更改)

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A			
		语言选择				
中文	,					
Eng	English					
		2018/	/1 18:18:18			

以后上电,无需进行语言选择,3秒后直接进入主界面。

4.1.3 主页视图

主界面是变频器运行的主页视图。在其它界面 3min 不进行操作将自动进入主界面, 多次点击 Back 键也可返回 主界面, 默认显示界面如下:

R1	STP	0.0 HZ		0.00 A	
参考	值	0.0			
电机	转速	0 RPM			
输出	功率	0.00 kW			
反馈值			0.0	00%	
		2018/	1/1	18:18:1	8

在主页视图中,可以监控设备状态,电机转速,功率等。主页视图有一个或多个界面,可以通过向上、向下方向键翻页,具体显示的内容也可通过参数 C00.36 进行编辑。】

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A		R1	STP	0.0 HZ	0.00 A
参考值 0.0		0.0			输出频率		0.0Hz	
电机转速 0 RPM		0 RPM		输出	l电压		0 V	
输出	输出功率 0.00 kW			输出	电流		0.0A	
反馈值 0.00%		0.00%		直流	R电压		0V	
		2018/	1/1 18:18:18				2018/	1/1 18:18:18

4.1.4 参数设置

参数设置说明

任务	动作
查看/编辑参数	Main
	点击 ^[Menu] ,选择需要更改的参数组,再选择需要更改的参数。
将参数添加到"主视图"	点击
页	Main
	[Menu], 选择第零组参数, 再选则主视图选项 (C00.36), 选择需要显示的参数
	0
将参数添加到"Quick	使用安卓数据线,将LCD连接到电脑,通过电脑将参数添加到"Quick
Menu"页	Menu"文件夹内。
查看"主视图"页参数	
	点击 🦉 返回上一层界面,重复点击即可进入主视图界面。
查看"Quick	Quick
Menu"页参数	点击《Menu》查看"Quick Menu"页参数
恢复参数默认值	
	│长按 ^{₩₩₩} 键5s,或者点击 ^{₩₩₩} ,设置参数C14.22=2,来恢复默认参数。

4.1.5 查看/编辑参数

在 Main Menu 界面中, 可以查看和编辑参数。

Main Enter Menu $\overline{\bigtriangledown}$ 参数组将按名称被列出,通过[《] 进入当前参数组 》键进行移位,选定参数组后点击 点击 Enter $\overline{\bigtriangledown}$ 界面, 诵讨 键进行移位,选定参数后点击[《] , 进入具体的参数界面。

1,修改数字参数

以设置 CO3.41 加速时间为例,具体步骤如下所示:

首先点击"Main menu"键,通过"向上/向下"方向移位键,聚焦CO3组参数。

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A				
C00.XX 操作与显示							
C01.XX负载与电机							
C02.XX 制动功能							
C03.XX 参考值/加减速							
2018/1/1 18:18:18							

点击"ENTER"键,即可进入 COO 组参数界面,通过"向上/向下"方向移位键,选定参数 CO3.41,如下所示。

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A			
C03.41 加减速1加速时间						
C03	C03.42 加减速1减速时间					
C03	C03.50 加减速2类型					
C03	C03.51 加减速2加速时间					
		2018/	1/1 18:18:18			

聚焦到需要查看/设置的参数后,点击"ENTER"键,即可查看/修改具体参数。如下所示。

				-		
R1	STP	0.0	ΗZ		0.00 A	
	C03.41 加减速1加速时间					
	ა	0.0	JS)		
Mi	n=0.05		Max	<=65	5.35	
		2	2018/	1/1	18:18:18	

进入参数值界面后,面板会聚焦最后一个数字,反白显示,左右键进行聚焦移位,上下键进行数字增减,长按上下 键可以实现数字的快速增减,点 Enter 确认。

2 修改枚举型参数

以设置 COO. 03 基准频率为例,具体步骤如下所示:

首先点击"Main menu"键,通过"向上/向下"方向移位键,聚焦 COO 组参数。

R1	STP	0.0 HZ		0.00 A	1		
C00	C00.XX 操作与显示						
C01.XX负载与电机							
C02.XX 制动功能							
C03.XX 参考值/加减速							
		2018/	1/1	18:18	3:18		

点击"ENTER"键,即可进入 COO 组参数界面,通过"向上/向下"方向移位键,选定参数 COO. 03,如下所示。

R1	STP	0.0 HZ		0.00 A		
C00	.03 基准频率	茶				
C00	C00.06 电网类型					
C00	C00.10 有效设定菜单					
C00	.11 编辑菜单	单				
		2018/	1/1	18:18:1	8	

聚焦到该参数后,点击"ENTER"键,即可查看/修改具体参数。如下所示。

R1	STP	0.0 HZ		0.00 A			
	C00.03 基准频率						
0:	50Hz						
1:	60Hz						
Min=	0	Max=	:1				
		2018/	1/1	18:18	:18		

进入参数值界面后,面板会聚焦在参数的第一选项,通过上下键进行聚焦移位,点"ENTER"键即可进行选择。

4.1.6 将参数添加到主页

在"Main Menu"界面的 C00 组参数中,用户可以通过更改参数 C00.36 主视图选项,来将需要显示的参数添加到主页。C00.36 是一个数组参数, <0>1613 里的 0 代表第一个显示的参数, 1613 代表 C16.13 输出频率,即主页视图里第一行显示的参数是 C16.13 输出频率。通过"向左/向右"方向移位键,可以更改<0>里的数值,即改变参数显示的顺序,点击"Enter"键即可编辑需要显示的参数的参数号。

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A			
C00.36 主视图选项 <0>1613						
C00	C00.37 状态栏选项 <0>1613					
C00.38 quickmenu视图选项 <0>1613						
	2018/1/1 18:18:18					

4.1.7 将参数添加到状态栏

在"Main Menu"界面的 C00 组参数中,用户可以通过参数 C00.37 将参数添加到面板的状态栏。具体步骤参考上节内容"将参数添加到主页",状态栏内容已在下图标出。

R1		STP	0.	0 HZ		0.00 A	
C00.36 主视图选项 <0>1613							
C00.37 状态栏选项 <0>1613			13				
C00	.38	quickmer	u视图	选项 <c< td=""><td>)>16</td><td>513</td><td></td></c<>)>16	513	
2018/1/1 18:18:18					8		

4.1.8 将参数添加到 "Quick Menu" 界面

在"Main Menu"界面的 C00 组参数中,用户可以通过参数 C00.38 将参数添加到"Quick Menu"界面。具体步骤参考上 节内容"将参数添加到主页",

4.1.9 电机自学习

自学习步骤如下所示:

Step1: 根据电机铭牌正确设置电机相关参数 C01.10-C01.39。

Step2: 设置 C1.29 选择自学习模式。

Step3: 设置完成后, 屏幕会提示"按 Hand On 键启动 AMA", 点击 Hand/ I 键即可执行电机自学习。

设置成功后屏幕提示"AMA 运行"。

Step4: 1-2min 后, 屏幕会提示自学习完成, 点击 OFF/0 键即可完成电机自学习, 若 AMA 失败也是按 OFF/0 键停止 并复位故障信号。

4.1.10 状态监控

在"S-Func"界面,可以查看当前设备的故障状态和历史故障。 点击 S-Func 按钮进入以下 S-Func 界面

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A	
历史	故障			
时间	设置			
软件	升级			
参数	拷贝			
其他	功能			
		2018/	1/1 18:18:	18

通过"向上/向下"方向移位键,聚焦到"历史故障"栏,点击"Enter"键即可查看故障状态。 历史故障界面如下:

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A
	历史	史故障	
故障	记录		
藝告	记录		U
清除	记录		
		2018,	/1/1 18:18:18

历史故障界面包含故障记录和警告记录和清除记录3个选项,"清除记录"将清除所有故障及警告记录。 进入历史故障界面后,聚焦在第一选项,反白显示,上下移位键可以选择其他选项。 按下 ENTER 键进入该选项。

按下 Back 键返回上级。

聚焦"故障记录",点击"Enter"键,即可进入故障信息界面,首先看到的是最近一次的故障记录及故障信息。

R1	STP		0.0 HZ		0.00 A
	1: E.	13)	过电流		
时间:	2015.09.3	30	16:49:2	5	\bigcap
频率:	20.00 Hz				U
电流:	54.34 A				
母线日	电压: 666)	V			
输入单	端子状态 :	5			
			2018/	1/1	18:18:18

点击"向上/向下"方向移位键,即可查看其他历史故障。 "警告记录"使用方法同"故障记录"。 "清除记录"可清除以上历史记录。

4.1.11 时间设置

点击"S-Func"按钮进入 S-Func 界面,通过"向上/向下"方向移位按键,聚焦到"时间设置"选项。

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A
历史	故障		
时间	设置		
软件	升级		
参数	拷贝		
其他	功能		
		2018/	1/1 18:18:18

点击 ENTER 键,进入时间设置界面:

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A
	E	时间设置	
	9	0.18/1/1	
	ے 18	8:18:18	
	_		
		2018/1/	1 18:18:18

通过"向左/向右"方向移位键即可选定年月日,时分秒,通过"向上/向下"键对数值进行修改,ENTER 键确认。时间将显示到各界面屏幕的底部。

海利普电子科技有限公司

4.1.12 参数拷贝与下载

点击"S-Func"按钮进入 S-Func 界面,通过"向上/向下"方向移位按键,聚焦到"参数拷贝"选项。

R1	STP	0.0 HZ	0.00 A	
历史词	故障			
时间	设置			
软件	升级			
参数	拷贝			
其他	功能			
		2018/	1/1 18:18:18	8

点击 ENTER 键,进入参数拷贝界面:

拷贝	
拷贝参数到操作面板	N
拷贝参数到变频器	ĭ

拷贝界面包含拷贝参数到操作面板和拷贝参数到变频器两个选项。 按 BACK 键返回上级,点击 Enter 进入以下界面。

接回		
197		
		Ĭ
	拷贝	拷贝

聚焦需要拷贝的选项,点击 Enter 确认,将进入以下界面。

拷贝参数到操作	乍面板
正在拷贝	

如果拷贝成功,将显示界面如下:

拷贝参数到操作面板
拷贝成功!
参数文件名:A100_20151010_164925.txt

如果拷贝失败,将显示失败原因,显示界面参考如下:

拷贝参数到操作面板
拷贝失败!
失败原因: 中途断电

下载参数时,将面板聚焦到"拷贝参数到变频器"栏,点击"Enter"键确认。

٦

拷贝	
拷贝参数到操作面板	$\left[\right]$
拷贝参数到变频器	Τ

面板将进入以下界面。

Г

Г

选择参数文件
A100_20151010_164925.txt
SP110_20151009_122030.txt
SJ110_20151008_111213.txt

通过"向上/向下"移位键聚焦不同文件,通过 ENTER 键确认。



如果拷贝成功, 面板将显示以下界面:

拷贝参数到变频器	
拷贝成功!	
	_

如果拷贝失败,显示界面如下:

拷贝参数到变频器
拷贝失败!
失败原因:

٦

5 附录 A 更多信息

A.1 产品和服务咨询

用户想了解本产品更多信息,均可与当地 Holip 办事处联系,或者访问网页 <u>http://www.holip.com/</u>查询相关信息。 售后服务热线:4008095335

A.2 Internet 上的文件

您可以从 Internet 上下载 PDF 格式的手册和其他文件,或者访问网页 <u>http://www.holip.com/</u>。并选择"服务与支持" 下的"下载中心"。